

Technik kompakt – **Teil 3:** Inbetriebnahme und Enlighten Manager



Dietmar Geckeler

Live-Webseminar 08.06.2021



٦	Feil 1	Willkommen, Einführung in Enphase
Т	Teil 2	Systemaktivierung über das Enphase Portal Enlighten
٦	Teil 3	Anlagenkonfiguration und Inbetriebnahme über das ITK 3.0
Т	Teil 4	Praxis-Tipps und Anlagenmanagement über Enlighten Manager
٦	Feil 5	Fragen und Antworten





Teil 1	Willkommen, Einführung in Enphase
Teil 2	Anlagenaktivierung über Enlighten
Teil 4	Praxis-Tipps und Anlagenmanagement über Enlighten
Teil 5	Fragen und Antworten



Enphase D-A-CH

Enphase Energy Freiburg im Breisgau Tel.: +49 761 887893- 20 www.enphase.com/de-de deutschland@enphaseenergy.com

Service hotlines: Deutschland: +49 (0)89 3803 8999 Österreich: +43 720 115 456 Schweiz: +41 (0)43 508 38 91 support_dach@enphaseenergy.com support_emea@enphaseenergy.com Jarno Wagner Geschäftsführer DACH +49 (0)761 887893-22 jwagner@enphaseenergy.com

Gerhard Pernusch

Strategic Account Manager

gpernusch@enphaseenergy.com

+43 6649 1628 37



Ingo Müller Strategic Account Manager +49 177 2925703 imueller@enphaseenergy.com



Johannes Tyroller Account Manager +49 (0)761 887893- 21 ityroller@enphaseenergy.com



Tobias Müller Inside Sales Representative +49 (0)761 887893- 24 tmueller@enphaseenergy.com

De Wet van Rooyen Field Application Engineer +49 (0)761 887893- 25 +49 (0)152 2 147 8 137 drooyen@enphaseenergy.com





Marina Kailer Inside Sales Representative +49 (0)761 887893- 23 mkailer@enphaseenergy.com



Dietmar Geckeler Trainer Schulungen EMEA info@denersol.com





Die Enphase Energy Systemarchitektur

AC-Verbindung & Verkabelung direkt vom Dach aus

Datenübermittlung & Verwaltung durch das Envoy-S-Metered

Monitoring, Anlagen-Überwachung und Service über Enlighten



Envoy-S-Metered und Toolkit für Installateure (ITK)



Enphase Tools für effizientes Energie- und Anlagenmanagement







Installer Toolkit (ITK)

Konfiguration, Inbetriebnahme und Überprüfung des Betriebs jeder Anlage

MyEnlightenTM App

Energieleistungsdaten und weitere Informationen für Anlagenbetreiber

Enlighten Manager

Anlagenmanagement und -überwachung Remote Firmware-Updates und Fehlerfrüherkennung



Enphase Tools für effizientes Energie- und Anlagenmanagement







Installer Toolkit (ITK)

Konfiguration, Inbetriebnahme und Überprüfung des Betriebs jeder Anlage

MyEnlighten[™] App

Energieleistungsdaten und weitere Informationen für Anlagenbetreiber

Enlighten Manager

Anlagenmanagement und -überwachung Remote Firmware-Updates und Fehlerfrüherkennung





Teil 2	Systemaktivierung über das Enphase Portal Enlighten
Teil 4	Praxis-Tipps und Anlagenmanagement über Enlighten
Teil 5	Fragen und Antworten



Vorgehensweise der Anlagen- und Systemaktivierung

1. Vor der Installation: Legen Sie zuerst eine **Anlage** auf Enlighten an 2. Konfiguration und Inbetriebnahme mit der Installer Toolkit App

3. Nach der Installation:Direktlink für Monitoring an Anlagenbetreiber senden

Sesiem	
Texts	transfer thelecover g
kom heilina	
Tops	
teatra r	
Third Pury Densel (see PA) or Lesson()	
laner	Location
less brown (sandrown 63)(pynalisant)	Kenter
Peri se ana	and the second s
interest I descentions.	The second se
the has happed in and subscribe-armen.	To the first
income from an owner we detailed in the second of the second se	Number of Concession, Name
the loss	
and under all an its sector	
	100 million and a second se
	The Barba
	Address of the second s
	all control of the second seco
Invity	
Televent Contention	Out Institu
Analysis a	Factory respirat lattings #
trang lanak hardiser	Strate Same
05000017	Reporting Status News Online
	Las Aspendant (Automation Income Apr
	Total Report Date: 10.110.0014 (01.2) Add 70*
Add Analise Terray	
Rodules	Installation
Test Series of Withdays Bandy	Manipular Instant Jun
*	No. N. Bornson (C. C.
and Thermony Th	And and and a set of the set of t
BUT IS IN THIS AND THE TOTAL AND	
	they are seen bran or the autors at they pays.
low	







Vorgehensweise der Anlagen- und Systemaktivierung

Vor der Installation:
 Legen Sie zuerst eine
 Anlage auf Enlighten an

Name Amage A	
Inter an and an	
Day Mandre Amerikani Mandre Amerikani Mandre Amerikani Statisticani Mandre Amerikani Mandre Amer	
Las Aquestan Inc. No. Analise Jones	
Bodelar Installation	2001 (B.2) Alf 107 (2014 (B.2) Alf 107
The scalar of P Vindeline Franklin The scalar of P Vindeline Franklin The Scalar Sca	4 'yee



Enlighten Manager: Systemaktivierung (am besten vor Installation)

Systeme

livierungen			Liste Berichte	Aktiviegungen Nicht üb	verwachte Systeme Register U	Inconnected Microinverters Neues Systemmanufüger
eige 1 bis 10 von 227 aktivien	ungen an (gefiltert aus 734 gesa	amt aktivierungen) 🛛 Alle anze	igen aktivierungen	C	·• • 1 2	Spalten ägeten
lame	. Straße	 Stadt 	Staat/Provinz) Installateur	0 Stufe	Modulfeld erstellt
łame.	Straße	Stadt	Staat/Provinz	Installateur	In Bearbeitung (Stufen 🔻	Alle T P
1.5 ton Inverter AC Raipur Shuklaji	VIP Road	Reipur	СТ	Enphase Energy	1 - Gestartet	Ja 🙀
12/ 15 Napler st	124 Napier Street	Fitzroy	VIC		4 - Fertig	Ja 🚳
21546045734	Pine Valley Dr	Medford	NJ	Enphase Energy	1 - Gestartet	Nein
0 Eastwood	40 Eastwood	March		Enphase UK Support	3 - Überprüfen	Ja
Bayly	8 Bayly Ave	Portchester			4 - Fertig	Ja
8051 La Madia Cir	8051 La Madia Cir	La Palma	CA	Enphase Energy	1 - Gestartet	Ja
OLDI	23 Palmerston Street	Saint James	WA	Enphase Energy	4 - Fertig	Nein
Adrian's System	1420 South McDowell Boulevard	Petaluma	CA	Enphase Energy	1 - Gestartet	Nein
Aidan Collins	Kilkerrin Rd	Glenamaddy			4 - Fertig	Nein
Akram Babaa	33 Baird Street	Mawson Lakes	SA	Enphase Energy	4 - Fertig	Nein
10 🔻 aktivierungen anze	igen				e (1 2	345++

- Aktivierungen Brauchen Sie Hilfe? System Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Referenz des Installateurs 🕑 Aktivierungsvorgang. Checkliste für Aktivierung Wohnhaus Stufe: Gestart Gehört Drittpartei (z. B. PPA oder Leasing) 0% aborachiosser Eigentümer eingegeben Installateur Standort eingegeben Envoy(s) eingegeben Enphase Energy ٣ Envoy(s) berichtet Besitzer Standort "Land Vereinigte Staaten von Amerika 🔻 Gute Kommunikation erstellt 3 Systembetrieb überprüft *Straße Modulfeld erstellt System in Betrieb Zugang für Eigentümer gewährt Eigentümer erhält MyEnlighten zur Überwachung der
- 3. Befolgen Sie die Checkliste für Aktivierung.

- 1. Klicken Sie auf "Aktivierungen".
- 2. Klicken Sie auf "Neues System hinzufügen".



ENPHASE.

Register Unconnected Microinverter

Nicht überwachte Systeme

Enlighten Manager: Systemaktivierung

EnlightenManager	ME KONTO SUPPORT ADMIN Admin-Ansicht MyEni	ighten-Ansicht (P) Enlighten Mobile (P)	
Systeme	Liste Berichte Aktivierungen Nicht	überwachte Systeme Register Unconnected Microinverters	
Aktivierungen			
System "Name "Typ "Wohnhaus Gehört Drittpartel (z. B. PPA oder Leasing) Besitzer jyshoo.co.uk)	System aktiv Referenz des Installateurs	Brauchen Sie Hilfe? Erhalten Sie Antworren auf häufig gestellte Frägen zum Aktivierungsvorgang. Checkliste für Aktivierung Stufe: Endgultig 100% abgeschlossen Gestarist Cestarist Standort eingegeben 27/05/2015 14:11 85T	
Informationen zum Eigentürner können bis zu 6 Monate nach dem Installationsdatum geändert werden. Eigentürner hat Zugang zu MyEnlighten zur Überwachung der Systemleistung.	Vereinigtes Königreich *Straße Seben Sie einen Standort ein. Straße 2	O Envoy(s) eingegeben 27/05/2015 14.11 BST Verbinden Z/05/2015 14.11 BST	 3 oder mehr Empfangs-balken angezeigt werden.
Enlighten-Version andern •	*Stadt mold *Staat/Provinz Keine *Postieitzahl	Obergrüfen 9 Gute Kommunikation erstellt 27/05/2015 14:4 85T 3 9 Systembetrieb überprüft 27/05/2015 14:20 85T Fenig 9 Modulde erstellt	Siehe nachfolgende Slides
Envoy	CH7 1JL	4 System in Betrieb 28/05/2015 1432 BST 28/05/2015 14:12 BST 27/05/2015 14:12 BST	 Die Aktivierung erfolgt, nachdem das System 24-48 h ohne Fehlfunktionen betrieben wurde.

Enlighten Manager: Arrays (= Modulfelder) erstellen

PV-System *Arzahl de: Exphase-Mikro-Wechselnichter insgesant a PV-Modal PV-Modal Hersteller /Model wird nicht angezeigt? Caben Sie uns Beschrieb	Installation Art der Bestung des Milzo-Wechterkichters Modulfeldyp Pest (Bechmentage) Celen Se Details der Anzy-Ehnen auf der Seite der Systemeinstellungen ein.
Tariff Editor Tariff Editor Installationsplan	Array Builder
Scannen oder fotografistern sie die installationskarte(n) und Isden sie die Datei(en) hier hoch.	Array Builder verwenden, um das virtuelle Solar Array zu erstellen. Array suider Feedback
Geschätzte Produktion Geben Sie Daten für die geschätzte Systemproduktion an, um ein geschätzte Weter mit der statischlichen Systemleistung zu verg alle einzelnen Arzys oder für das gesamte System eingeben. © Geschätzte Produktion auf Arzy-Ebene (Geben Sie den Wert auf d © Geschätzte Produktion auf Systemebene	en Produktionsvellenwert zu aktivieren und die leichen. Dabei können Sie geschätzte Produktionswerte für Jers Seite der Systemeinstellungen ein)
Jährlicher Degradationsfaktor Prozentiatz, um den jährliche Schätzungen zur Berücksichtigung altern 05 %	der PV-Module reduziert werden müssen.



1. Klicken Sie auf "Array Builder".

2. Klicken Sie auf das **"Plus-Zeichen"** + **rechts unten** um ein neues Modulfeld hinzufügen



Enlighten Manager: Arrays (= Modulfelder) erstellen





3. Geben Sie **Details zum neuen Modulfeld** ein und klicken am Ende auf **"Hinzufügen"**. 4. "Speichern" Sie die neuen Modulfelder



Enlighten Manager: Arrays (= Modulfelder) erstellen





5. Weisen Sie die installierten Mikro-WR bzw. deren Seriennummern den entsprechenden Modulen (nach Modulbelegungsplan) zu.

Wählen Sie einen Hintergrund (Skizze, Dachfoto, Plan etc.) aus und laden diesen in das Modulfeld hoch (optional)



Enlighten Manager: Funktionen

https://enlighten.enphaseenergy.com









CHECKLISTE: Vorarbeiten VOR Inbetriebnahme

1. Firmenkonto eröffnen auf Enlighten (kostenlos):

https://enlighten.enphaseenergy.com

Bitte hier als "Firmenkunde" registrieren ("Ich bin ein professioneller Solarinstallateur und registriere mich im Namen meiner Firma").

Das kann 1-2 Tage dauern, bis das Konto eröffnet ist.

2. Inbetriebnahme-App "Installer Toolkit" herunterladen auf das Smart Phone oder/und ein Tablet (kostenlos): http://toolkitresources.enphase.com/de/Default.htm?_ga=2.126971086.232526032.1587635383-1148316083.1587635383

Kurzer Erklärfilm zum ITK. In 1 min einen guten Überblick: <u>https://enphase.com/de-de/support/anlage-mithilfe-des-installer-toolkits-betrieb-nehmen</u>

3. Modulbelegungsplan des Daches mit QR-Stickern Mikro-Wechselrichter/Envoy-S-Metered liegt vor

4. PV-Anlage ist in Enlighten angelegt (Basisdaten Kunde, Standort, Netzanschlussprofil, sog. Aktivierung)

5. Dach- und Gebäudeinstallation vollständig abgeschlossen

Wozu wird die App Installer Toolkit 3.0 (ITK) benötigt?







Installer Toolkit (ITK)

Konfiguration, Inbetriebnahme und Überprüfung des Betriebs jeder Anlage

MyEnlighten[™] App

Energieleistungsdaten und weitere Informationen für Anlagenbetreiber

Enlighten Manager

Anlagenmanagement und -überwachung Remote Firmware-Updates und Fehlerfrüherkennung



Voraussetzungen: Installation Installer Toolkit app (ITK)

- iOS Endgerät (Apple) mit iOS 10.0 oder höher
- Android Engerät mit Android 5 (Lollipop) oder höher







Voraussetzungen: Enlighten Konto und -Zugang

- Es ist notwendig, sich auf das Enlighten-Konto einzuloggen, um die App zu benutzen
- Jeder Benutzer benötigt einen eigenen Enlighten-Zugang
 - Geteilte Zugänge bedeuten ein Risiko
 - Individuelle Zugänge werden auch f
 ür die bald startende "Enphase University" ben
 ötigt
- → Es können mehrere Benutzer (Zugänge) pro Enlighten Konto angelegt werden





Voraussetzungen: Envoy-S-Metered mit WLAN (Access Point)





Vorgehensweise der Anlagen- und Systemaktivierung

1. Vor der Installation: Legen Sie zuerst eine **Anlage** auf Enlighten an 2. Konfiguration und Inbetriebnahme mit der Installer Toolkit App 3.0

Sestem	leases have
Teach Analogue Teach Analogue Mananona a Charl Agen (Analogue PA) ar Logand	nonie Menne ()
Cheve Store and an effect of the second sec	Ladan Saar
Envy Steam Counting Feature In Second	Exist Traffic Concentrate Interp. (1)
Addressing Server	Lan Experi Gare 16,16,161 (H 20 HB KC) Tras Report Date: 35(26,252) 48(3) (AR RP)
Robbis Tear Sector of Yindow Reads (************************************	Installation Monor Antonio Type Monor Monora III Monor Type Installation Monora III December 2010 (1990) (1990) (1990) (1990)





Wie stelle ich die Verbindung zwischen WLAN (Access Point) und Smart Phone her?



 Drücken Sie kurz und lassen Sie den Knopf wieder los um einen WLAN Zugangspunkt (WAP) zu aktivieren..



Verbinden des ITK mit WAP Netzwerk des Envoy



Installer Toolkit 3.0 App – In 4 Schritten zur Inbetriebnahme



2. Gerätescan durchführen



3. Stromsensoren konfigurieren



4. Internetverbindung und Bericht generieren

← Env	oy Zusam	menfas	sun	g FREIGEBE N
Mit ENVOY_00	05352 verbunder	n. Beweger	n Sie Ihi	r Gerät nicht vom
Kommunik	ations-Gatev	way-Beri	cht E	nvoy
01 Marz 2021, 09:	55 AM			
System	Defense		Dealb	
Ranc Atestal	Installateu	irs in: Adentor	into 20	tenersei com
Straße 1		Straße 2		
Calle Fernando Cató Ort	100.25	Bundesst	sat	
Lina Postleitzahl		CYA Land		
46100		Scoton		
Envoy				
Seriennummer 1218/5005352	Softwarev B4.10.25 (%	ersion (1202)	Typ Favors & Corresson	
Produktionszähl Leberscauer 451,13 Status Normal	er Verbrauch I Wh Loberscaue (Diparteren Stess Nam	iszähler r. 104,79 Wh in Netz) wi	Rater	nstruktur Iori
Verbindung zu E	nlighten	Letzter Be	richt an	Enlighten
		22 Sopt. 202	10. 06:59 P	14
1 Mikroinverter Netzprofil: VDE 1 Mikroinverter Seriennummer	, 1 Q-Relais AR-N-4105:2018 (1Q7+ Letzter Bericht	Germany, Ro	:d. 70%,	cos phi 1:1.2.3
121834022898	01 Marz 2021, 09:54 AM	41 W		Einstellen
1 Q-Relais				
	4	ľ	2	\$
n			A	Finstellunger
nt Systeme	Support	Fee	зоаск	



1. Systemdaten

Zusammengefasst

Was macht das Installer Toolkit aus?

 ✓ Extrem schnelle Antwort- und Reaktionszeit
 → Nicht länger warten darauf, dass der Envoy Details der Anlage lädt Echtzeit-Kommunikation mit Envoy für minimale Inbetriebnahmezeit

✓ Einfach zu folgende Schritt-f
ür Schritt-Anleitung f
ür Anlagenaktivierung
 → Optimierter "Workflow, nur wenige Schritte zur Anlagenaktivierung
 Status
überwachung aller Systeme mit 1 Klick

Mit intuitiver Kartenansicht, um Systeme zu finden

Unterstützt Schnell-Scan aller vorhandenen Enphase Geräte (QR-Code)
 Alles in einer App: Konfigurieren, in Betrieb nehmen, überwachen,
 Einfachere Auswahl des Netzanschlussprofils, länderspezifisch











Enphase Enlighten Manager – Übersicht der Funktionen









Enlighten Manager: Anlagenmanagement und -wartung



1. Klicken Sie auf das von der Störung betroffene System.



2. Klicken Sie auf **"Ereignisse"**.



Enlighten Manager: Anlagenmanagement und -wartung

3. Wählen Sie unter Status "Derzeit" aus.

4. Wählen Sie unter "Ereignistyp"**"Alle"** aus.

Legende

- Hinweis: Niedrige DC-Spannung (morgens/abends)
- Hinweis: Automatische Wiederherstellung (keine Aktion erforderlich)
- Warnung: wenig bis kein Einfluss auf die Produktion (Aktion empfohlen)
- Fehler: Viel Einfluss auf die Produktion; Systemaktion ist erforderlich





Enlighten Manager: Anlagenmanagement und -wartung

5. Klicken Sie auf die graphische Darstellung des einzelnen Mikro-Wechselrichters.





Enlighten Manager: Abrufen von Envoy-Daten





2. Wählen Sie das Envoy aus.



1. Klicken Sie auf "Geräte".

Enlighten Manager: Abrufen von Envoy-Daten





Enlighten Manager - Remote-Austauschservice (RMA)

Eine neue automatisierte Funktion für die Meldung von Garantieansprüchen und den Umtausch von Geräten (RMA*).

Vorteile:

- Schnellerer Umtausch
- Geringere Kosten
- Keine Re-Konfiguration vor Ort nötig
- Flexibler Remote-Zugang entweder über Enlighten Manager oder Installer Toolkit

* Eine Warenrücksendegenehmigung (RMA) ist eine Genehmigung für die Rücksendung, Rückerstattung, Ersetzung oder Reparatur eines Produkts innerhalb der Laufzeit seiner Garantie.





Zusammenfassung Enphase-Tools







Enphase DACH - Freiburg i.Br. | +49 761 887893-20 | deutschland@enphaseenergy.com | enphase.com/de-de/

Die neue Enphase Storage Lösung

Lieferbar ab 08/2021 Reservierungen ab 05/21: https://www.ibcsolar.de/enphase-speicher









ENPHASE

Durchstarter-Rabatt für Solar-Experten

Bestellen und bauen Sie Ihr erstes Enphase System... Erstbesteller erhalten zusätzlich ein kostenloses Durchstarter-Kit für 3-phasige Installationen im Wert von über 600 €!



1 x Envoy S Metered Gateway (mehrphasig)
1 x Q-Relay (Sicherheitsrelais, dreiphasig)
4 x Stromwandler (Produktions-/Verbrauchsmessung)
plus
100 x Cable Clip, 10 x Trennwerkzeug IQ-Serie,
10 x Kabelabschluss, 10 x Verschlusskappe (für unbenutzte Stecker)



Wo können Sie Enphase Produkte kaufen?



global solar distribution

Krannich Solar GmbH & Co. KG info@de.krannich-solar.com de.krannich-solar.com +49 7033 3042-0



IBC SOLAR AG info@ibc-solar.de http://www.ibc-solar.de/ +49 9573 9224 - 0



Segen Solar GmbH vertrieb@segensolar.de www.segensolar.de +49 2234 53204-30



Suntastic Solar Handels GmbH germany@suntastic.solar www.suntastic.solar +43 2262 22500



K. Heinz Moelle GmbH & Co. KG photovoltaik@moelle-egh.de www.elektrogrosshandel-moelle.de +49 5921 8080-0

SOLARMARKT Kompetenz und Komponenten.

Solarmarkt GmbH info@solarmarkt.ch www.solarmarkt.ch +41 62 834 00 80





Zusammengefasst: Vorteile eines Enphase PV Systems:

Für Installateure

- Vereinfachte Planung (keine DC-String-Auslegung, keine Verschattungsanalyse, etc.)
- Mit vorkonfektioniertem Q-Kabel einfacher, sicherer und schneller installieren
- Maximale Sicherheit: Praktisch keine Fehler im DC-Teil möglich, DC-Spannung 60 (80) V
- Remote Monitoring & Wartung = geringere Kosten

> Mehr Umsatz JETZT = mehr Gewinn

Für Anlagenbetreiber (Endkunden)

- Sicherheit: Hauptfehlerquelle DC-Krimpstecker ausgeschlossen, Feuerwehrschalter integriert
- Maximaler Ertrag: Leistungsoptimierung auf PV-Modul-Ebene, Burst-Mode
- Maximale Flexibilität und
 Anlagenerweiterungsmöglichkeiten
- 25 Jahre Garantie
- > Geringste spez. Stromgestehungskosten



Neue Wege für die Installation

ENPHASE

© 2021 Enphase Energy, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Enphase Energy®, das Enphase-Logo, Encharge, Enlighten, Enlighten Manager, Enpower, Ensemble, MyEnlighten und andere Markenzeichen oder Dienstleistungsnamen sind die Warenzeichen von Enphase Energy, Inc. Andere Namen dienen zu Informationszwecken und können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.